

Så här designar du din trycksak

- med eller utan våra mallar.

Designa utan att använda mall


Skall du designa en enkel trycksak som t.ex. ett vykort, kan du göra detta utan att använda våra mallar.

Öppna ett nytt dokument

Kan även kallas för "ny sida", "ny canvas" eller "nytt artboard".

Dokumentuppsättning - InDesign

Ställ in dokumentets storlek till trycksakens färdiga mått som t.ex.: Visitkort (85 x 54 mm), A6 (105 x 148,5 mm) osv.



Sätt in 3 mm utfall och 3 mm säkerhetszon i menyn "Nytt dokument / New document"

3 mm säkerhetszon (marginal).

3 mm beskärings zon (utfall).

Dokumentuppsättning - Andra program

Ställ in dokumentets storlek 3 mm större än trycksakens slutliga storlek på alla fyra sidor. Detta kallas för att "lägga till utfall". Exempel:

	Färdigt mått	Dokumentstorlek
Visitkort	85 x 54 mm	91 x 60 mm
A6-vykort	105 x 148 mm	111 x 154 mm
A5-flyer	148,5 x 210 mm	154,5 x 216 mm

Häfter sätter du in en säkerhetszon hela vägen runt i dokumentet, 3 mm från trycksakens slutgiltiga storlek.

Designa med våra mallar

Vi rekommenderar, att du använder en av våra mallar, när du designar din trycksak. Speciellt, om du designar mer avancerade trycksaker, som beachflaggor och roll-ups.

Slipp besvär

När du använder mallar, slipper du för besvär med beskärning, dokumentstorlek m.m.

I .zip-filen har vi även vedlagt våra exportinställningar - se separat dokument om detta.

Tips: använd InDesign

Vi rekommenderar, att du använder dig av de mallar, som är optimerade till InDesign. Så är du säker på att mallen inte kommer med på din trycksak. Använder du PDF-mallar, skall du själv komma ihåg att ta bort mallen i dokumentet innan du exporterar.

Så här använder du InDesign-mallen

Ladda ner InDesign-mallen, dubbelklicka på filen - och du är klar till att designa din trycksak. Till slut exporterar du som PDF - kom ihåg att installera våra exportinställningar.

Så här använder du PDF-mall

Använder du Illustrator, CorelDRAW eller Quark kan du sätta in våra PDF-mallar i ditt dokument. Kom ihåg att själv definiera korrekt dokument storlek.

Designa din trycksak

Kom ihåg att bakgrundsfärgen och bakgrundsbilderna skall gå helt ut i utfalls zonen, alltså 3 mm ut över trycksakens slutgiltiga storlek.

Och kom ihåg att texten och bilderna skall placeras innan för säkerhetszonen, för att undgå att de kommer för nära kanten (och därmed riskerar det att bli beskuret).

Exportera din tryckfil

Du skall nu exportera din trycksak till ett av dessa format: .pdf (föredras), .tiff, .jpeg eller .eps. Alla grafiska program kan exportera till ett av dessa format. Kom ihåg att exportera i bästa möjliga kvalitet även kallat för "high resolution", "press ready" eller "press quality". Använder du InDesign, Photoshop, Illustrator eller Quark, är det en riktigt god ide, innan du exporterar, att installera våra exportinställningar - se här: www.lasertryck.se/download.

Avge beställning

Gå in på www.lasertryck.se - välj en trycksak - och ladda upp din tryckfil. Du är även välkommen till att maila din tryckfil till oss på info@lasertryck.se.


Hjälp

Kom ihåg att om du känner dig osäker över det minsta, är du alltid välkommen att kontakta oss på info@lasertryck.se eller tel. 87 303 403.

Med vänliga hälsningar

Linda Pettersson

Kundrådgivare



Utfallszon

Bakgrundsgrafik och bakgrundsfärger skall gå helt ut över kanten, alltså 3 mm utöver den slutgiltiga kanten.

Slutgiltig kant

Slutgiltigt format på trycksaken efter utfall

Säkerhetszon

Text, bilder och logotyper bör placeras i den vita zonen (3 mm från den egentliga kanten).

Om exportinställningar

Vi rekommenderar, att du laddar ner och installerar våra exportinställningar, om du designar din trycksak med hjälp av Adobes CS-program (InDesign, Illustrator och Photoshop).

Fördelen med exportinställningar

När du bruger vores eksportindstillinger, er du sikret, at der er styr på:

- Problem med transparens
- Problem med utfall
- Problem med saknad font
- Problem med onödigt hög upplösning


Så här fungerar de

1. Ladda ner zip-filen och packa ut den
2. Dubbel-klicka på filen "LaserTryck.se.joboptions" (InDesign/Photoshop/Illustrator skall vara stängda)
3. Exportera-inställningarna är nu installerade och finns i din InDesign-meny.
4. Välj "File" - "Adobe PDF Presets" - "LaserTryk.se"



Här finns de

Ladda ner exportinställningarna här: www.lasertryck.se/download.



Cheklista innan du laddar upp din trycksak

- ✓ **Korrekt utfall**
Jag har gjort korrekt utfall och min tryckfil är därför 3 mm större på alla kanter än den slutliga trycksaken.
- ✓ **Korrekt säkerhetszon**
Jag har placerat text, grafik och loggor innanför säkerhetszonen (minst 3 mm från trycksakens kant).
- ✓ **Korrekt upplösning**
Alla bilder i min tryckfil har en upplösning på minst 300 dpi, när de är placerade i 100 % i dokumentet.
- ✓ **Korrekta färger**
Min tryckfil är gjord med CMYK-färger. Har jag satt in bilder eller annat i RGB/Pantone-färger, låter jag LaserTryck.se konvertera till CMYK-färger, för att få det bästa resultatet. Jag känner till att färgerna kan ändra sig vid konverteringen.
- ✓ **Korrekt PDF med inkluderad font**
Alla fonts blev embedded/inkluderade, när jag exportade min PDF-fil. Använder du våra exportinställningar (se ovanför) eller exporterar du som "high quality"/"press quality", sker detta automatiskt.
- ✓ **Inget uppslag (vid trycksaker med flera sidor)**
Min PDF-fil innehåller sidorna efter varandra. Ett 24 sidors häfte kräver därför en PDF-fil med 24 sidor. Skicka därför inte PDF-filer med sidorna placerade mitt emot varandra / som ett uppslag. Skall du ha ett kraftigare omslag på ditt häfte, skall du dock skicka omslaget i en separat tryckfil.